

⁽³⁾ Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

⁽¹⁾ Consecutivo No. :

006

⁽²⁾ Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA AUTOCLAVE ELÉCTRICA



1. Interruptor ON/OFF.
2. Termostato.
3. Luz piloto.
4. Mariposa.
5. Válvula control.
6. Manómetro de vapor.

⁽⁶⁾ FUNCIONES BÁSICAS

- A. Llenar la olla con agua desionizada, hasta cubrir la resistencia y el sensor de temperatura. .
- B. Llenar con agua desionizada hasta el inicio de la ultima parrilla de resistencia.
- C. Verificar que el canal para el tubo de salida de aire esté ubicado en el interior del
- D. Verificar la coincidencia de la flecha de la tapa y la olla. Al cerrar la puerta asegúrela bajando la manija.
- E. Ajustar la tapa apartando las mariposas opuestas.
- F. Enchufar la olla a la toma corriente.
- G. Encender el interruptor.
- H. Cuando emane vapor bajar la válvula.
- I. Verificar la temperatura y el tiempo deseado de esterilización.
- J. Para apagar el equipo.