

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

FOR-TC-002

(2) Fecha de registro:

2018/01/25

Cámaras de Estabilidad



1. Panel de control (5)
2. Botones para ver estados en tiempo real de las cámaras independientemente o en conjunto.
3. Puerto USB.
4. Botón set point para variar condiciones de temperatura y humedad.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verificar que la conexión de electricidad se encuentre correctamente conectada.
- B. Verificar que el tanque de agua, este correctamente dispuesto
- C. Encender la cámara.
- D. Presionar el botón set Point y configurar con las condiciones deseadas

Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo