

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :


020

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

## GUÍA PARA EL USO DEL DESTILADOR DE AGUA SARTORIUS ARIUM-PRO

(4)



(5)

1. Panel de Control (Pantalla).
2. Botón de encendido y apagado.
3. Toma de agua.
4. Encabezado (Hora, fecha, elementos del menú).
5. Área de trabajo (Valor de conductividad y diagrama de flujo).
6. Pie (Asignación y funcionalidad de las teclas L, M, y R)  
 L (Menu), M (Cuidados), R (Toma controlada de agua).  
**Slider** (Regulador deslizante para la toma de agua  
**Eco/Home** (Regulador de energía).

### (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el destilador, verificar luz de encendido y apertura de la llave alimentadora de agua.
- B. Esperar verificación del sistema, leer atentamente la información suministrada en el panel de control.
- C. Colocar el recipiente para la toma de agua.
- D. Regular la salida de agua, ya sea de forma manual o controlada según los parámetros establecidos en el equipo.
- E. Colocar el equipo en modo ECO/HOME, mantenga presionada la tecla durante 3 segundos. Para volver al modo de funcionamiento presione la tecla ECO un vez más.
- F. Para apagar el equipo, presione el botón de encendido/apagado.

**Nota:** En caso de requerir parámetros específicos, revise el manual de instructivos del equipo.